

Tabela stosowania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy Motorpal do silników TATRA T 3 A

www.hoffman.auto.pl

Silnik	Pompa wtryskowa	Regulator Pompy	Pompa zasilająca	Łącznik z silnikiem	Automatyczny przestawiacz	Urządzenie rozruchowe	Wtryskiwacz	Rozpylacz – końcówka wtryskiwacza
T3A-928—30	PV8A9S917j-1492	RVI 5A300/1100-2879	CD6A-2281	SP2A25V-788	AM4A4p_1338	ZS46-1374	VA51 S453a-2688	DOPI 34S440-4102
T3A-929-13,5	PVI OA9S917j-1489	RN6A300/1100-2169	CD6A-2281	SP2A25V-788	AM4A4p_1338	ZS60-1391	VA51 S453a-2688	DOPI 34S440-4102
T3A-929—11	PVI OA9S917j-1493	RVI 5A300/1100-2879	CD6A-2281	SP2A25V-788	AM4A4p_1338	ZS46-1374	VA51 S453a-2688	DOPI 34S440-4102
T3A-930—30	PVI 2A9S917j-3400	RVI 5A300/1100-2879	CD6A-2281	SP2A25V-788	AM4A4p—1339	ZS46-1374	VA51 S453a-2688	DOPI 34S440-4102
T3A-930—53	PVI 2A9S917j-3401	RVI 5A300/1100-2879	CD6A-2281	SP2A25V-788	AM4A4p_1340	ZS52-1380	VA51 S453a-2689	DOPI 34S345-4103

